



組み立てガイド

同梱物




- 1 ベース
- 2 ゴミ収集ドック用
使い捨て紙パックB
- 3 本体
- 4 モップクロスマウント
(モップクロス装着済)
- 5 自動ゴミ収集ドック
- 6 電源ケーブル
- 7 取扱説明書

製品概要




組み立て・設置


- 1 カーペットやタオルなどを敷いた柔らかい床面に、ドックを逆さまにして置き、ベースをくっつけます。ベース底面のマークのある6本のネジをスクリュードライバーで締め、ベースにドックを固定します。



- 2 電源ケーブルをドックに接続し、余分なケーブルは背面の収納スペースに収納します。




- 3 組み立てが完了した自動ゴミ収集ドックを硬く平らな床 (フローリング/タイル/コンクリートなど) に設置します。両側に0.3 m 以上、前と上に1m以上の隙間を開けてください。設置場所がWiFi ルーターの近くなど電波の届きやすいエリアであることを確認してください。




- 注:
- 硬い素材や鋭利な物 (ガラスや釘など) を吸引しないください。
 - 本体への漏水などを防ぐため、過剰に濡れた床では吸引しないください。
 - 本体に水をかけお手入れしないでください。
 - モップクロスにほこりが過剰に付着するのを防ぐため、初めて水拭きを行う前に吸引掃除を3回以上行ってください。

- 4 本製品を使用する前に、貴重品、割れやすい物、ケーブルなどの掃除機の動作を妨げるもの、ビニール袋などの掃除機の吸引口に詰まる可能性のあるものを床から片づけてください。



- 5 本体の電源を入れ、充電を行う
⏻ ボタンを長押しして、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯したら、本体を充電ドックに置き、充電を開始します。バッテリーの性能を維持するため、本体は常に充電したままにしてください。




- 6 取扱説明書とクイックスタートガイドをお読みの上、設定を進めてください。


アプリへのクイック接続

- 1 アプリをダウンロードおよびインストールします。
App StoreまたはGoogle Playで「Roborock」を検索するか、下記のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードおよびインストールしてください。


- 注意:
- アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更される場合があります。必ずアプリの案内に従って操作をしてください。
 - この製品は、5GHzのWiFiのネットワークには対応しておりません。2.4GHzのWiFiネットワークをご利用ください。



- 2 Roborockアプリを開き、「スキャンして接続」ボタンをタップします。



- 3 トップカバーを開き、QRコードを確認します。



- 4 QRコードをスキャンし、アプリに表示された指示に従って、2.4GHzのWiFiネットワークに接続します。5GHzのWiFiネットワークには対応しておりません。

